

A) Écran avec moniteur LCD 4", inclinable manuellement.

B) Microphone.

C) Haut-parleur.

D) Paire de boutons-poussoirs

- 1) Lorsque le moniteur est allumé, les boutons-poussoirs permettent de régler la luminosité.
- 2) Lorsque le moniteur est éteint, les boutons-poussoirs permettent de sélectionner la mélodie pour appel seulement à partir d'un poste externe. Pour programmer la mélodie: appuyer pendant au moins 2 secondes sur l'un des 2 boutons-poussoirs, appuyer à plusieurs reprises sur les boutons-poussoirs pour sélectionner la mélodie voulue.

E) Paire de boutons-poussoirs

- 1) Avec le bouton-poussoir "I" activé, appuyer sur les touches "E" pour augmenter ou diminuer le volume de la phonique interne.
- 2) Pour régler le volume de la sonnerie: ne pas appuyer sur le bouton-poussoir "I" et appuyer pendant au moins 2 secondes sur un des 2 boutons-poussoirs, appuyer de nouveau à plusieurs reprises sur les boutons-poussoirs pour augmenter, diminuer ou exclure le volume de la sonnerie.

F)  **Bouton-poussoir** : pour l'activation du 1er service auxiliaire si relié (par exemple, éclairage d'escaliers).

G)  **Bouton-poussoir** pour l'ouverture de la serrure. Dans les modèlesF termine même la conversation éventuelle en cours.

H)  **Bouton-poussoir** pour l'autoinsertion/autoenclenchement. Il permet l'autoenclenchement de l'installation depuis l'intérieur sans appel dès la plaque de rue.

I)  **Bouton-poussoir** : après l'appel et/ou l'allumage du moniteur, appuyer continuellement sur le bouton-poussoir pour la conversation avec le poste extérieur. Dans les modèlesF appuyer une fois sur le bouton-poussoir pour activer la phonique. En appuyant une deuxième fois la conversation termine.

L)  **Signalisation porte ouverte**: l'allumage de la signalisation (LED verte) indique que la porte est ouverte (cette fonction est une option selon le type d'installation).

M)  **Signalisation appel exclu**: l'allumage de la signalisation (LED rouge) indique que l'appel est exclu (voir point "E"). Dans les modèlesF la LED rouge reste allumée pour toute la durée de la conversation, c'est-à-dire pendant l'activation de la phonique.

CONSEILS POUR L'USAGER:

- Ne pas ouvrir et ne pas modifier l'appareil: **HAUTE TENSION** à l'intérieur.
- Éviter les chocs à l'appareil qui pourraient provoquer la rupture de l'écran et donc la projection de fragments de verre.
- En cas de panne, de modification ou de maintenance aux appareils de l'installation (alimentation etc.) se servir de personnel spécialisé.
- Température de fonctionnement maximum: 40° C
- Ne pas exposer cet appareil à écoulement d'eau, et ne mettre aucun objet plein d'eau sur le même. Ne pas obstruer les fentes pour la ventilation.
- Attention: pour éviter de se blesser, cet appareil doit être fixé au mur selon les instructions pour l'installation.

